



Technický list

CLEAMEN 310 - vysoce kyselý na WC a keramiku

Objem: 750 ml Kód výrobku: VC310007595
5 l VC310050096



Popis výrobku:

Je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení. Díky vysoké koncentraci účinných kyselin má antibakteriální účinek.

Návod k použití:

Prostředek se používá neředěný, nanese se na vnitřní stěnu WC mísy a nechá se stékat, případně se rozetře štětkou, aby byl rozprostřen po celém povrchu. Dále se nechá volně působit cca 5 - 10 min. Po této době se nanesený prostředek spláchne při současném použití WC štětky, aby došlo k odstranění veškerých nečistot. Je vhodné používat štětku s kartáčkem, který dosáhne pod převislý okraj WC mísy, kde se často drží nečistoty. Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě působit (více jak 20 minut), v případě velmi silné souvislé vrstvy usazeného vodního kamene je vhodnější proces ukončit a mechanickým působením narušit tuto vrstvu, při opakovaném procesu dojde k jejímu rychlejšímu rozpuštění. Nepoužívat na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií, prostředek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a mohlo by dojít k poškození povrchů. Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Složení:

≥ 30 % voda, < 5 % neiontové povrchové aktivní látky, kyselina chlorovodíková, karboxyláty, fosfonáty, akryláty, xantanová guma, PARFUM, hexyl cinnamal, barvivo. Obsahuje: Kyselina etidronová, Alkoholy, C12-14, ethoxylované, Kyselina chlorovodíková, Octová kyselina

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina
pH: 0,5 - 1,5
Barva: Růžová
Vůně: Charakteristická



Údaje o nebezpečnosti:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem. Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

Balení:

750 ml – 17 kusů v kartonu, 12 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 816 kusů na paletě
5 l – 128 kusů na paletě

Biocidní látka:

Registrační číslo:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 27.1.2021